

멀티콘센트 사용시 주의사항

	<ul style="list-style-type: none">☆ 코드를 묶어서 사용하지 마세요. <i>Do not use the cord tied.</i>☆ 콘센트에 플러그 이외의 다른 물건(젓가락, 못, 드라이버 등)을 절대 꽂지 마세요. <i>Never put other things into the outlet(chopsticks, nails, drivers, etc). Use only the plug.</i>☆ 한개의 콘센트에 다른 콘센트를 연결하여 사용(문어발식 사용) 하지 마세요. <i>Do not connect the outlet to another extension outlet.</i>
	<ul style="list-style-type: none">☆ 무거운 물건을 올려놓지 마세요. <i>Do not place heavy objects on the unit.</i>☆ 코드가 흠이 난 채로 사용하지 마세요. <i>Do not use the damaged cord.</i>☆ 잡아 당기지 마세요. <i>Do not pull by the cord.</i>
	<ul style="list-style-type: none">☆ 물(습기)이 있는 곳에서 사용하지 마세요. <i>Do not use the outlet in a wet place.</i>☆ 젖은 손으로 플러그를 뽑지 마세요. <i>Do not unplug the plug with a wet hand.</i>☆ 제품을 분해하거나 구조를 변경하지 마세요. <i>Do not open the unit.</i>☆ 콘센트홀 등에 이물(먼지)등이 들어가지 않도록 주의하세요. <i>Be careful, dirt should not go inside the outlet's holes.</i>

☆ 과부하차단기, 누전차단기가 설치된 곳에서만 사용하세요.

Use only in a place that has an overload trip and has a grounded leakage breaker installed.

☆ 본 제품은 옥내 전용이며, 고온 다습한 곳에서는 절대 사용하지 마세요.

These products are for use indoors only. Do not use in a hot and humid place.

☆ 전선은 풀어서 사용하고 손상(눌림, 찌힘, 벗겨짐 등)하지 마세요.

Do not tie the cord or get it damaged. (Do not squash, press or take off the PVC coating.)

☆ 플러그는 완전하게 꽂고 헐거워진 콘센트는 교체하세요.

Plug - in electronic equipment tightly and if the outlets are loose, do not use it.

★ 에어컨, 냉장고, 세탁기, 스팀청소기, 난로, 전기히터, 전자레인지 등은 벽면 매입형 콘센트를 사용하십시오. (또는 고용량 알루미늄 멀티콘센트 사용)
(열을 발생하는 전자제품은 표시된 소비전력이 낮더라도 지속사용하게 되면 과부하의 원인이 됩니다.)

Although the indicated power consumption grade is low, when you use electronic equipment continuously, which generates heat, this can be the reason for an overload.

(Or change to a high capacity current Aluminum Multi-outlets.)

Use a wall surface outlet, when you use an air conditioner, washing machine, steam cleaner, stove, heater, refrigerator or microwave.

Large appliances are not for use with the multi outlet.

★ 사용하고자 하는 전자제품의 소비전력(16A-2,800W / 10A-2,000W)을 확인하여 제품에 표기된 용량이하로 사용하십시오.

(각 구별 16A-1,500W /10A-1,200W 를 초과하여 사용하지 마세요.)

Check the indicated power consumption level of electronic equipment and use it at the lower power level.